



快速簡易安裝說明: 只适用以 Router 路由器上网用戶

1. 拆除包裝, 應見以下各主部件及配件

- 主機
- 聽筒
- 彈弓圈線
- 電源配置器
- 5 呎網線



2. 連接方法

- 將彈弓圈線分別插入聽筒與主機側面之插孔
- 把網線一端插入主機後面的 WAN 插孔, 另一端接往上网的路由器 Router 的 LAN 口
- 電源配置器之圓柱插頭插入主機後面的電源圓形插孔

接駁完成如右圖示



3. 用戶自動注冊登錄

- 留意機身後的電源開關已如圖般撥往箭咀方向
- 將電源配置器插入市電源入口
- 顯示屏應立即亮起, 順序出現 VoIP > INITIALIZING > FREECALL-Phone
- 正常時應自動注冊登錄, 無需人手輔助, 成功後, 應顯示當前的日期與時間. 見右圖

4. 開始使用

- 可以提起聽筒撥打電話或按下右下角的喇叭符號按鈕, 聽到街線撥號音就可以撥出你想打的長短途電話了. 留意須按撥打規則去連貫撥號, 中途不能有中斷 2 秒以上的停頓.
- 撥打對方座機規則: 先打 900 + 國家號 + 地區號 + 座機電話號碼
舉例: 打印尼 雅加達 的 2351-9999 ; 你可以按 900 62 21 2351 9999

 撥打對方手機規則: 先打 900 + 國家號 + 當地手機號碼
舉例: 打印尼 的手機 81-229274618 ; 你可以按 900 62 81 229274618
- 若果你不熟悉對方號碼而產生中途停頓, 即會送錯碼. 你可按使用手機的撥打方式, 在不提機或不先按下免提按鈕的前提下, 先按入所撥的全部號碼後, 才提起聽筒或按免提鈕. 即可避免錯誤發生.

5. 快速送號 / 重撥未接通的號碼

- 當按完全部數字後, 按右下角的 R/Send 鍵, 號碼會立即送出, 無需等待
- 每當出現線路不通, 繁忙, 意外斷線, 均可以在掛機後, 立即按 R/Send 一次即可自動重新接駁, 無須重復輸入數字.